

FRESH JUICE

NÁVOD NA POUŽITIE V SLOVENSKOM JAZYKU

BALENIE OBSAHUJE

1 x prenosný mixér
1 x USB kábel
1 x nabíjateľná bezdrôtová základňa
1 x používateľská príručka v anglickom jazyku



ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

Názov produktu: Prenosný mixér
Číslo položky: 214B
Objem mixéra: 350ml
Napájanie: Bezdrôtová nabíjacia základňa
Napätie batérie: 7,4V = 1400mAh
Nabíjacie napätie: 5V = 1A
Menovitý výkon: 50W
Hmotnosť produktu: 490g
Rozmery: 82x82x218mm
Vyrobené v Číne

NÁVOD NA POUŽITIE V SLOVENSKOM JAZYKU

1

Pred prvým použitím nabite prenosný mixér Fresh Juice. Uistite sa, že tri magnety na nabíjačke sú zarovnané s tromi magnetmi na základni mixéra. Mixér sa dodáva čiastočne nabitý, ale pre optimálne využitie nabíjajte aspoň 3 hodiny. Kontrolka nabíjačky bude pri nabíjaní blikáť a po úplnom nabití sa zastaví.

2

Pred prvým použitím umyte mixér Fresh Juice. **NEPONÁRAJTE** základňu do vody. Pri umytí zložte obidva konce mixéra a mixér opláchnite.

3

Najprv vrstevte tekutiny a nakoniec ľad alebo mrazené ovocie, aby ste zabránili opotrebovaniu čepelí. Pri miešaní s ľadom sa vždy uistite, že je dostatok tekutiny.

4

Pre ideálne premiešanie mixér plňte zo spodnej časti kúskami ovocia/zeleniny a tekutinu dolievame z vrchnej časti.

5

Bodky na základni mixéra musia byť zarovnané s nadpisom. Ak bodky nie sú zarovnané, mixér nebude fungovať.

6

Začnite stlačením tlačidla ON na základni mixéra **DVAKRÁT**. Pre vypnutie stlačte 1x.

7

Mixér Fresh Juice mixuje 30 sekúnd a potom sa automaticky vypne. Počas mixovania nakloňte flašu, aby ste zaistili rovnomerné premiešanie. Opakujte cyklus miešania pre hladšiu konzistenciu.

BEZPEČNOST

UPOZORNENIE:

Je zakázané namáčať časť s čepielkami na dlhší čas do vody alebo iných tekutín, aby nedošlo k poškodeniu, alebo skratu. Po umytí opláchnite čistou vodou a utrite vlhkou handričkou.

Taktiež je zakázané zapínať mixér, keď je odmontovaný vrchný kryt.

UPOZORNENIA:

Dôsledne dodržiavajte nasledujúce informácie, ignorovanie pokynov alebo prevádzkových chýb môže spôsobiť vážne nehody, alebo zranenia iných osôb, preto sa riadte nasledujúcimi radami.

- Prečítajte si prosím podrobný návod.
- Nepoužívajte tento výrobok na použitie mimo jeho funkčného rozsahu.
- Prestaňte tento výrobok používať, ak je poškodený nabíjací kábel alebo zástrčka s magnetickým saním alebo sú nefunkčné funkcie.

BEZPEČNOST

- Pri odpájaní zástrčky sa nedotýkajte zástrčiek mokrými rukami. Neťahajte za nabíjacie vedenie s magnetickým saním.
- Nedovoľte deťom obsluhovať tento výrobok. Umiestnite ho tam, kde sa ho deti nemôžu dotknúť a riadne ho uschovajte.
- Nedovoľte, aby sa nabíjací kábel s magnetickým odsávaním dotýkal ostrých hrán alebo povrchov s vysokou teplotou.
- Neponárajte tento výrobok do vody ani inej tekutiny.
- Na čistenie nepoužívajte vriacu vodu.
- Pred spustením stroja skontrolujte, či je nádoba na šťavu správne nainštalovaná.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Chyba	Analýza porúch	Riešenie
Produkt sa nespustí.	Mixér alebo nádoba nie sú dotiahnuté.	Uistite sa, že sú bodky zarovnané a dotiahnuté.
Nedá sa spustiť, červené svetlo rýchlo bliká.	Slabá alebo vybitá batéria.	Nabitie.
Automatické vypnutie počas používania.	Dajte malé ovocie alebo 30-sekundovú ochranu proti vypnutiu z dôvodu nadmerného zaťaženia.	Kvapalina alebo ovocie musia dosiahnuť menovitú kapacitu alebo reštartovať.
Zaseknuté a blikajúce počas práce.	Častice ovocia sú príliš veľké.	Pridajte menšie kúsky ovocia.
Pretekánie.	Silikónový krúžok nie je správne nainštalovaný.	Uzavrite ešte raz otvor.
Spálený.	Či sa používa nepretržite po dlhú dobu.	Počkajte a zapnite mixér po 30 minútach.